


अब आपका रिसेीवर नए प्रसारण मापदण्डों सम्बन्धी सभी सूचनाओं को संग्रहण करना आरम्भ कर देगा। संग्रहण की इस प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।

कुछ क्षणों बाद आपके टी.वी. स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर 'मेनू मेनू' के साथ महर्षि चैनल कार्यक्रम 'चैनल-1' पर दिखाई पड़ेगा (चित्र-13)।



चित्र-13

10. अब मेनू डिस्प्ले से बाहर आने के लिए अपने रिसेीवर पर लगे 'मेनू/एक्जिट' बटन को दबायें।

महर्षि चैनल का आनन्द लेने के लिए अपने रिसेीवर को नए प्रसारण मापदण्डों के अनुसार सफलतापूर्वक करने के लिए शुभकामना

11. यदि आप अपने महर्षि रिसेीवर के माध्यम से प्रसारण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो सहायता के लिए महर्षि केन्द्र पर सम्पर्क करें अथवा महर्षि नगर के दूरभाष : 91(0) 1204562267 पर सम्पर्क करें। आपकी कदम दर कदम सहायता की जायेगी।

कृपया जाने लें कि अपने रिसेीवर को पुनः क्रियान्वित करने के लिए उपयोग किये जाने वाले 'पासवर्डों' का उपयोग एक ही बार होगा। यदि आप प्रसारण के नए मापदण्डों के अनुसार इन परिवर्तनों को लागू करने में किसी प्रकार से असफल रहते हैं तो आपको उपरोक्त दूरभाष पर सम्पर्क कर नया पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

महर्षि चैनल केबल नेटवर्क प्रा० लिमिटेड

ए-14, मोहन इस्टेट मथुरा रोड नई दिल्ली - 110 044 फोन : 695 9532 फ़ैक्स : 695 9516

ई मेल : cable@maharishi.net